

二维条码扫描器

2D Barcode Scanner

## 用户快速设置手册 Quick Set-Up


V2.1.21.0526

# 引言

本设置手册为二维条码扫描器简易设置手册，详细用户设置手册请在官网下载或联系经销商索取，如需特殊设置码或升级固件请联系经销商。

注：设置条码为功能性条码，请在非必要勿扫，测试传输功能时请扫商品上的条码或本设置手册最后的测试条码，以免影响功能性问题。

### 1、恢复出厂设置



恢复出厂设置

注：扫描“恢复出厂配置”后条码扫描器的所有设置将恢复到出厂默认设置。设置码中带有“\*”的为出厂默认设置。

### 2、数据接口



USB 键盘

注：默认为USB 键盘接口，在需要串口环境的软件可设置虚拟串口，虚拟串口默认波特率115200，数据位8、停止位1，无校验。



查看固件版本号




虚拟串口

### 3、输出配置




\*添加回车



取消回车



添加换行



\*取消换行

### 4、提示音开关



\*打开声音



关闭声音

### 5、回车延时

\*建议连接安卓设备时开启，默认关闭。




打开延时




\*关闭延时

## 6、QR码设置



开启QR网址码



关闭QR网址码

注：二维平台默认关闭网址码，二维手持设备默认开启网址码。



开启QR镜像



\*关闭QR镜像


## 7、中文直传设置



\*默认语言



可用于Word,不可用于Excel



可用于记事本,不可用于Word

## 8、发票功能设置



\*关闭发票功能

注：开启发票功能需要先开启中文，可扫上面“可用于记事本,不可用于Word”再扫“开启发票功能”。



开启发票功能

## 9、大小写切换



\*默认输出



转换为小写



转换为大写



大小写互换

## 10、常见问题

### ①不启动

检查线材是否连接牢固，(USB线材接入设备后会有一声清脆的响声)再检查USB是否正确接入设备。如果不通电可换至主机后面USB接口。

### ②数据不上传

检查USB线是否与电脑连接成功，正确连接会有开机提示音，第一次连接电脑会出现驱动安装，等驱动自动安装完成后再扫码测试是否有解码提示音。

如果解码正常请扫本设置手册上的USB 键盘。

如果扫码无任何反应请先“扫恢复出厂设置”后重新插电，重新通电后再无反应或扫设置码无反应请联系经销商技术支持。

## 11、正确使用设备

请在设备完成启动后再使用设备，防止在启动过程中电脑无法识别设备或引起设备启动异常。（可重新拔插设备解决此问题）

以下为测试条码，测试传输时使用。



12345  
二维测试条码



2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17

一维测试条码