

# 无线条码扫描器

## 用户快速设置手册

V3.1.21.0510

- ▶ 支持有线、无线数据传输
- ▶ 无线超远距离传输
- ▶ 大容量存储数据
- ▶ 大容量电池超长待机时间
- ▶ 按键寿命长、轻触手感好

### 产品标准配置附件:

扫描枪一把、接收器一个、USB数据线一条、设置手册一本。



显示电量

### 简介 (使用前请仔细阅读)

本产品具有2.4G、蓝牙、虚拟串口和USB有线传输模式，支持解码器和无线双软件在线升级。扫描枪开机后，会自动进入接口检测状态，当识别到连接数据数时，则进入有线传输模式，否则入无线传输模式。

### 注意事项:

- 1、在使用条码扫描枪前请仔细阅读本用户手册，“\*”为出厂默认设置。
- 2、扫描枪的充电电压为5V。请使用5V电源适配器充电，以保证扫描枪正常工作。
- 3、本说明书为常用配置，如需特殊配置请联系经销商索取。
- 4、请勿扫非需要功能设置码，以免影响使用。

### 电器说明

传输方式: 无线2.4G、蓝牙、USB COM  
充电接口: USB-B  
工作电压: DC 5V/500mA  
工作电流:  $\geq 150\text{mA}$   
待机电流:  $\geq 10\text{mA}$   
传输距离: 2.4G $\leq 110\text{米}$ 、蓝牙 $\leq 80\text{米}$ (实验数据)

注: 实验数据为空旷且无干扰环境, 仅供参考, 实际使用环境数据有所不同。

### 系统设置



恢复默认设置 (无线)



恢复默认设置 (解码器)



设置GBK



输出GBK

### 开票设置



\*关闭开票



开启开票

注: 需要扫开票资料依次扫, 设置GBK、输出GBK、开启开票

### 接收器配对方法



配对设置

### 配对接收器步骤:

- 1、配对前请在通讯模式中设置对应模式
- 2、2.4G配对:  
在2.4G HID模式下扫描“配对设置”码, 进入配对状态(此时绿灯快闪), 插入接收器, 听到滴的一声, 蓝灯常亮, 则配对成功。(配对时间大约1分钟左右, 超时未成功配对, 则自动退出)。
- 3、蓝牙配对:  
在蓝牙模式下扫描“配对设置”码或长按按键持续8秒左右(此时绿灯快闪), 进入配对模式, 在设备中打开蓝牙, 搜索到“Barcode scanner HID”并点击该蓝牙设备, 听到滴的一声, 蓝灯常亮, 则配对成功。(配对时间大约1分钟左右, 超时未成功配对, 则自动退出)。

### 实时传输模式

在实时模式下, 有线或无线传输成功后, 扫描枪会发出一声短音, 同时蓝灯闪一次。如果传输失败, 扫到的条码数据会丢失, 同时会连续发出3声告警声, 蓝灯闪烁3次。



\*实时模式

### 盘点模式

如果扫描枪工作超出无线传输范围内, 建议采用盘点模式, 盘点模式下, 扫描到的数据 存在扫描枪的存储器中。如果存储器满了, 扫描枪会发出3声警告声, 同时蓝灯闪烁3次。



盘点模式



数据上传

备注: 上传存储器里所有存储的数据。



显示存储总条目

备注: 查看存储器里总共存储的扫描笔数。



清除盘点数据

备注: 清除盘点数据, 即清除存储器里所有保存下来在数据, 数据清除后 无法恢复, 清除前请确认数据是否已经上传备份。

### 震动设置 (选配功能)



\*震动打开



震动关闭

注: 震动模式设置需要有震动功能设备才能生效

## 休眠时间设置



休眠时间1分钟



立即关机



中音量



\*无线发声

## 声音设置 (解码器发声时此功能无效)



\*休眠时间5分钟



静音

注：设置解码器发声时此功能无效



\*高音量



\*关闭解码器声音

注：无线发声时请关闭解码器声音



不休眠



低音量



解码器发声



打开解码器声音

注：解码器发声时请打开解码器声音

## 通信模式



\*2.4G HID模式(接收器)



蓝牙HID模式

\*注：此为选配功能，需要带蓝牙设备支持



USB COM

注：如果设置为USB COM功能，使用接收器、USB数据线需要在串口工具里传输，不可直接在文本文件等软件里传输，如果需要切换为USB HID请扫2.4G HID模式

## 上传速度设置



快速传输

(建议2.4G模式下使用)



中速传输

(建议蓝牙模式IOS系统下使用)



低速传输

(建议蓝牙模式Android系统下使用)

## 蜂鸣器说明

声音类型	详情说明
一声长音 (先低后高频)	电源开启
一声长音 (先高后低频)	电源关闭
一声短音 (先低后高频)	扫描数据存入仓储区
一声短音 (先高后低频)	扫描了设置码
一声短音 (低频)	读取条码、配对或连接成功
三声短音 (低频)	无线传输失败或缓存已满
五声短音 (低频)	停止扫描、电量耗尽请充电
两声短音 (低频)	无线断开连接
两声短音 (高频)	扫描的设置码未起作用

## LED指示灯说明

- ▶ 红灯常亮：正在充电
- ▶ 红灯熄灭：充电完成或没有连接充电线
- ▶ 红灯闪烁：未装电池或电池异常
- ▶ 蓝灯常亮：无线或有线连接正常
- ▶ 绿灯快闪：进入2.4G或SPP模式配对状态
- ▶ 绿蓝灯交替快闪：进入HID模式配对状态
- ▶ 绿蓝灯同步快闪：进入BLE模式配对状态
- ▶ 绿蓝灯同步慢闪：进入升级状态

## 版本信息



查看无线版本号



查看解码器版本号



警示

- 1、雷电天气请 设备电源以及所有连接线拆除以免遭雷电破坏。
- 2、远离热源，保持通风。
- 3、在存储，运输和运行环境中注意防水。